

MONOKULARJI LEVENHUK

Wise	8x25
Wise PLUS	8x32, 8x42, 10x42

NAVODILA ZA UPORABO

Monokularji Levenhuk so kompaktni, enostavni za uporabo ter zasnovani in izdelani tako, da ne potrebujejo posebne nege in vzdrževanja. Kljub temu skrbno preberite nekaj napotkov za optimalen izkoristek možnosti, ki jih nudijo Levenhuk monokularji.

Pritrditev vrvice

Zanko vrvice potisnite skozi pritrdilno luknjico na monokularju in drugi konec vrvice vstavite skozi zanko in zategnite.

Slika 1: Pritrditev vrvice



Nastavitev ostrine

Obroček na okularju vrtite tako dolgo, da skozi okular vidite ostro sliko. Če želite ostro sliko oddaljenega objekta, obroček zavrtite v desno, če pa želite ostro sliko bližnjega objekta, ga zavrtite v levo.

Slika 2: Obroček za ostrino



Uporaba z/ brez očal

Monokular z zložljivim gumijastim nastavkom (Slika 3): pri uporabi monokularja brez očal, ga pustite nezloženega (na sliki levo) in ga po uporabi zložite. V primeru da uporabljate očala, nastavek zložite (na sliki desno).

Slika 3: Zložljiv nastavek okularja



Monokular z vrtljivim gumijastim nastavkom (Slika 4): pri uporabi monokularja brez očal, zavrtite nastavek navzgor (v levo) dokler ne zaskoči (na sliki levo). Uporabniki z očali zavrtite nastavek desno navzdol (na sliki desno).

Slika 4: Vrtljiv nastavek okularja



Odpornost na vodo in rosenje

Monokularji so zasnovani in izdelani z uporabo najnovejše tehnologije za vodoodpornost in odpornost na rosenje. Če je vaš monokular vodoodporen, pomeni, da je v celoti napolnjen z dušikom ter zatesnjen tako, da preprečuje notranjo kondenzacijo in zameglitev, hkrati pa še zadržuje prah.

Pravilna uporaba

Monokular vedno nežno postavite na ravno in trdno površino. Pred uporabo se prepričajte, da je vrstica ustrezno pripeta, da vam v nasprotnem primeru monokular ne pade na tla.

Varnostni napotki

Pri uporabi monokularja nikoli ne glejte neposredno v laserski vir ali proti soncu. Naprave ne razstavljajte, saj se v tem primeru garancija izniči.

Shranjevanje

Na lečah se lahko zaradi visoke zračne vlage pojavi kondenz in z njim plesen, zato monokular shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi v deževnem dnevu ali ponoči, pustite, da se monokular na sobni temperaturi temeljito posuši.

Naprave ne puščajte na soncu, v bližini virov toplote ali v vozilu ob vročem sončnem vremenu.

Nega in čiščenje

Za odstranjevanje prahu z leč uporabite mehak čopič brez sledi olj. Za odstranjevanje madežev, kot so prstni odtisi, s površine leč, jih zelo nežno obrišite z mehko bombažno krpo ali kakovostno brezoljno krpo za leče. Za trdovratne madeže lahko uporabite majhno količino čistega alkohola, ne uporabljajte običajnih papirnatih robčkov.

Površino ohišja (dežne kaplje, vodo, pesek in blato) monokularja očistite z mehko, čisto in suho krpo. Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih organskih kemikalij, saj lahko te povzročijo razbarvanje ali poškodbe gume.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijsko jamstvo

Ob upoštevanju priloženih navodil ter ob skrbnem ravnanju z izdelkom, proizvajalec jamči visoko kakovost izdelave in zanesljivo delovanje ter neoporečen izgled izdelka za podano garancijsko dobo

2 LETI GARANCIJE

za napake in okvare, ki so nastale ob pravilni in skrbni uporabi optičnega izdelka ter pri upoštevanju napotkov iz navodil za uporabo.

Garancijski rok prične teči z dnevom nakupa kar potrjuje originalni račun in garancijska knjižica.

Prekinitev garancijske dobe

Garancija ne velja pri poškodbi monokularja (padeč, udarec in podobno) in pri poskusih popravil ali posegov nestrokovne in nepooblaščen osebe. V jamstvo tudi niso vključene torbice, nosilni jermeni, pokrovčki in gumijasti nastavki.

V primeru kakršnihkoli mehanskih poškodb optičnega izdelka ali ob nepravilni uporabi se garancijska doba prekine. Slednje prav tako velja v primeru popravila/modifikacije pri nepooblaščenih

osebah. Povzročitev škode zaradi višje sile ali vplivov okolja je izvzeto iz garancijskega jamstva.

Garancijska popravila

V primeru okvare izdelka v garancijski dobi je potrebno izdelek s kratkim pojasnilom problema poslati na naslov pooblaščenega serviserja ali na naslov proizvajalca. Ob tem je potrebno priložiti kopijo originalnega računa ter izpolnjeno garancijsko knjižico oziroma garancijski list. V primeru, da je proizvajalec lociran izven Evropske Unije – EU lahko izdelek s pojasnilom okvare ter kopijo originalnega računa vrnete nazaj k prodajalcu.

Garancijska popravila bodo izvedena v roku 45 dni, v nasprotnem primeru je kupec opravičen do zamenjave izdelka ali povrnitve kupnine.

V primeru garancijskega popravila kupec krije stroške transporta izdelka do pooblaščenega servisa, proizvajalca ali prodajalca.

Zamenjani ali popravljani deli ne podaljšajo garancijske dobe izdelka in sicer le ta ne glede na okoliščine vedno velja od dneva nakupa dalje v roku podanem s strani proizvajalca.

Testiranje izdelka

Pridržujemo si pravico da vrnjen izdelek testiramo, oziroma ga pošljemo na testiranje k proizvajalcu in tako preverimo njegovo delovanje. V primeru brezhibnega delovanja si pridržujemo pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov.

Izjava o skladnosti

Izjavljamo, da proizvod ustreza tehnični dokumentaciji proizvajalca.